

Najczęściej zadawane pytania

Jak uaktualnić serwer odbioru danych referencyjnych - NTRiP Caster

Informacje ogólne

W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Leica Geosystems wprowadza zmiany do sieci stacji referencyjnych GNSS SmartNetLeica. Jedna ze zmian dotyczy serwerów - centrów obliczeniowych z zainstalowanym oprogramowaniem SpiderNet. Głównym założeniem i efektem zmian jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do danych referencyjnych oraz automatyczne przekierowanie użytkownika w razie wystąpienia awarii.

Ustawienia dla odbiorników :

DOMENA:

smartnetleica.com

dla odbiorników które nie mają możliwości użycia domeny IP: główne 69.64.185.160 IP: zapasowe 69.64.185.161 PORT: 8080 lub 2101 – korekta sieciowa,

8082 - stacja pojedyncza.

UWAGA!

Wymagane do odbioru danych referencyjnych informacje o użytkowniku i haśle do sieci GNSS SmartNetLeica nadawane są w oddzielnym procesie rejestracji użytkownika.





Konfiguracja odbiorników firmy Lecia Geosystems.

• W urządzeniu System 1200:

Menu główne > 3 Zarządzanie > 5 Pliki konfiguracyjne > (wybieramy pierwszy plik z podłączeniem do stacji referencyjnych sieci SmartNetLeica) > F1 Kont (plik zostanie uaktywniony w urządzeniu, urządzenie powróci do Menu głównego)

5 Konfiguracja > (na niebieskim pasku sprawdzamy poprawność wyboru) > 4 Urządzenia (wyświetlamy listę konfiguracyjną)



F3 EDYC > (zmieniamy Ares IP obecny adres 69,64.185.160, lub domena smartnetleica.com)



Nowe ustawienia

DOMENA:	smartnetleica.com
IP: główne	69.64.185.160





PORT:	8082 stacja pojed	yncza
PORT:	8080 lub 2101	korekta sieciowa.

F1 ZAPIS > F1 KONT > F1 KONT > (wyświetlony jest ekran konfiguracyjny)

urządzenia zew	Port	Urządzenie
Real-Time	NET3	Internet
Wejśc. ASCII	-	-
Wyjśc.1 NMEA	-	-
Wyjśc.2 NMEA	-	-
Export Obiek	-	-
Pt niedostęp	-	
Wych y len ia	-	-
Meteo	-	
		a1
KONT	EDVC	DARAM

F3 EDYC > F2 RUCH > F6 STRON > F5 ŹRÓDŁ (wibramy stacje referencyjną, której dotyczy plik konfiguracyjny np. REDA)

F1 KONT > F1 KONT > F1 KONT > F1 KONT > Menu główne

F7 Połącz > (sprawdzamy poprawność konfiguracji)

• W urządzeniu System VIVA:

W systemie VIVA należy edytować profile z podłączeniem do pojedynczych stacji referencyjnych serwera Leica Geosystems.

W tym celu należy wybrać:



Z listy profili należy wybrać właściwy (np. Leica Reda) do edycji, a następnie przejść do kolejnego ekranu (KONT)





UWAGA ! Kontynuujemy wszystkie ustawienia > KONT aż do ekranu:

Potrzebny jest serwer RTK. Co chcesz zrobić > Edytuj obecny serwer > KONT
Kreator połączenia RTK
Potrzebny jest serwer RTK. Co chcesz zrobić?
Utwórz nowy serwer
Wybierz inny serwer
Edytuj obecny serwer
Kontynuuj z aktualnym serwerem
Serwer RTK: Leica

Wybierz serwer RTK do edycji > Nazwa serwera nie musi być identyczna jak na poniższym ekranie. Sprawdź IP, jeśli jest zgodne z poniższym ekranem > KONT

Kreator połączeni	ia RTK	15		
Wybierz serwer RTK	C do edycji	X		
Serwer RTK:	Leica	•		
Adres:	81.15.161.100			
Port:	2101			
Identyfikator użytkownika NTRIP: PM0020				
3DCQ:m 2DCQ:	m 1DCQ: m	Fn abc 08:15		
Kont	Usuń	Wstecz		

Wprowadź nowe ustawienia:

Kreator połączenia Edycja szczegółów ser	RTK wera		C ×
Nazwa serwera: Adres:	Leica 81.15.161.10	0	
Port: Użyj NTRIP Identyfikator uży	2101		
Hasło użvtkownił	PM0020]
3DCQ:m 2DCQ:r Kont	m 1DCQ: m	Fn abc	08:16 /stecz

Adres: smartnetleica.com Port: 8080 lub 2101 korekta sieciowa 8082 stacja pojedyncza

Identyfikator użytkownika NTRIP:

Należy wpisać właściwe uzyskane w procesie rejestracji na smartnetleica.pl

Hasło użytkownika NTRIP:

Należy wpisać właściwe uzyskane w procesie rejestracji na

smartnetleica.pl

Ekran z nowymi ustawieniami powinien wyglądać następująco:

Kreator połączenia	RTK		15
Edycja szczegółów se	rwera		X
Nazwa serwera:	Leica		-
Adres:	smartnetleica	.com	
Port:	8082		
☑ Użyj NTRIP Identyfikator uży	ytkownika NTI	RIP:	
	PM0020		
Hasło użvtkownika NTRIP:			
3DCQ:m 2DCQ:	m 1DCQ: m	Fn abc	08:35
Kont		N	/stecz

Po wprowadzeniu poprawnych ustawień > KONT Na kolejnym ekranie wybierz źródło z listy pobranej z serwera







UWAGA ! Stacje referencyjne otrzymują nowe nazwy Z listy stacji należy wybrać odpowiednią do edytowanego profilu, przejść do kolejnego ekranu

Pozostałe ustawienia nie zmieniają się. Kontynuujemy aż kreator zakończy pracę.

UWAGA! Sprawdź ustawienia przed wyjazdem w teren.

